

Почистване и грижи

Почистване на барабана

При пране на ниски температури и/или при използване на течни перилни препарати, съществува опасност от появя на микроорганизми и неприятни миризми в пералната ви. Почистване на барабана и премахване на неприятни миризми трябва да става веднъж месечно или когато светне лампа *Hygiene Info/* Инфо за хигиенизиране. Това става, като извършите цикъл на пране с температура над 60°C и поставяне на една доза универсален перилен препарат.

Почистване на корпуса и контролния панел

⚠️ Преди почистването, изключете пералната машина от ел. мрежа.

⚠️ В никакъв случай не промивайте пералната със струя вода и маркуч.


- Почиствайте корпуса и контролния панел с почистващ препарат или течен разтвор от миещ препарат и подсушете след това с мека кърпа.
- Почиствайте барабана с препарат за почистване на неръждаема стомана.

⚠️ Не използвайте почистващи препарати на основата на разтворители, с абразивни частици, за почистване на стъкла и др. универсални почиствачи препарати! Те могат да повредят пластмасовите повърхности и др. части на пералната.

Почистване на чекмеджето за перилни препарати и добавки

Отделенията за перилни препарати за предпране и основно пране е самопочистващо.

Въпреки това с цел повишаване на хигиената, ви препоръчваме да го почиствате редовно.



- Издърпайте чекмеджето за перилни препарати и добавки до край, след което натиснете посочения бутон и извадете чекмеджето.
- Почистете чекмеджето за перилни препарати с топла вода.